



Montage-Information

Bitte unbedingt vor Montage lesen!

HV-MARD Ultraschall ist ein Abwehr-System gegen Tiere wie Katzen, Mäuse, etc. für Kraftfahrzeuge mit 12 Volt-Elektrik. Auf Grund der komplexen Elektronik moderner Autos empfehlen wir den Einbau durch einen Kfz-Fachmann. Verantwortlich für den zulässigen technisch richtigen Anschluss ist der Einbauer. Ein Check der Autoelektrik und Batterieleistung ist zu empfehlen.

Montage: Nehmen Sie vor Montagebeginn die Sicherung aus dem Sicherungshalter. Befestigen Sie das Gerät mit Blechschrauben an geeigneter Stelle im Motorraum. Kabelanschluss nach Zeichnung. Kabel blau je nach Kfz Klemme 15 od. Anschluss – je nach Fahrzeug - an Rückfahrscheinwerfer/Radio/ Sicherungskasten/ Motornachlaufschutz / Klimaanlage, Rückwärtsgang, etc. möglich / zur Sicherheit Stromlaufplan beachten!

Montage CARPORT: Zigarettenanzünder-Stecker (länglicher Schmalster Stecker mit roter Kappe) öffnen und das rote plus Kabel sowie das schwarze minus Kabel anschließen. Das blaue Kabel einfach abzwicken (nur für Montage im Fahrzeug erforderlich). Stecker wieder schließen. Den Netz-Adapter in die Steckdose und den Zigarettenanzünder-Stecker einfach in den Netz-Adapter stecken. Wenn beim Einführen des Zigarettenanzünder-Steckers in den Netz-Adapter ein kurzer Piepston zu hören ist, ist das Gerät in Funktion. Nun können Sie das Ultraschallgerät an geeigneter Position befestigen!

HV-MARD ist nach CE -Vorschrift so anzuschließen, dass es nur bei ausgeschalteter Zündung in Betrieb ist!

Sicherung in den Sicherungshalter einlegen. Zündung muss aus sein! (Gerät ist bei richtigem Einbau laut EG-Vorschrift zündungsgeschaltet).

techn. Daten:

Spannungsversorgung: 9-15 V

Stromaufnahme: max. 17 mA

Sicherung: 160 mA t 5x20 Glas

Funkentstört: EN 61000

Schalldruck: 105db

Warnhinweise

Bei Schnellladen, Fremdstarten oder Überbrücken muß die Stromzufuhr am Gerät unterbrochen und die Sicherung im Pluskabel herausgenommen werden. Die elektrische Energie (Feld) ist zwar sehr gering, trotzdem kann der Ultraschall für kranke Menschen (Herzschrittmacher, Kopfschmerz etc.) gefährlich sein. Regelmäßige Kontrolle des Gerätes auf festen Sitz durchführen. Bei Sicherheitsausfall nur Glassicherung 5x20 160mA träge verwenden. Informieren Sie die Kfz-Werkstatt über das eingebaute Ultraschallgerät. Entsorgung: Altkraftfahrzeug-Entsorgung bzw. Elektronikgerät in Elektronik-Müll-Sammelstelle.

Hinweise zur Abwicklung von Gewährleistung/Garantie: **Unbedingt Hinweise auf Gewährleistungs-/Garantiebescheinigung beachten. Sie finden das Gewährleistungs-/Garantiebescheinigung unter www.marderabwehr-system.de – Downloadcenter - Reklamationsvorlage oder fordern Sie unter der Nr.: 0172/8900769 eine Vorlage an.**

HV-MARD Marderabwehr-System, Rosenweg 16, D-83109 Großkarolinenfeld

Tel. 0049 (0)8031/ 268690 * Fax 269694 * www.marderabwehr-system.de

03.09.2010

